vtech Baby

Manuel d'utilisation

Tourni Fleur

© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002691-002 (fr)

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

128005 Manual.indd 2 2011.10.14 4:48:36 PM

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Tourni Fleur** de **VTech®**. Félicitations !

Avec **Tourni Fleur**, Bébé découvre différentes textures, les animaux, 5 chansons et 16 mélodies. Cette jolie fleur parlante et musicale s'attache à l'arceau de la poussette. Lorsque Bébé tourne les pétales ou secoue la fleur, il déclenche différents sons très rigolos et le nez s'illumine !

En avant pour des promenades plus amusantes les unes que les autres !



128005 Manual.indd 3 2011.10.14 4:48:39 PM

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Tourni Fleur** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING! All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé derrière **Tourni Fleur** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



128005 Manual.indd 4 2011.10.14 4:48:39 PM

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

128005 Manual.indd 5 2011.10.14 4:48:39 PM

– Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

– Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

– La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

– Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

– Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr

– Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

128005 Manual.indd 6 2011.10.14 4:48:39 PM

2. POUR COMMENCER À JOUER…

2.1. MARCHE/ARRÊT



Pour mettre en marche **Tourni Fleur**, déplacer le sélecteur de mode de jeu sur les positions ☺ pour entrer dans le mode **Découvertes** ou ♫ pour entrer dans le mode **Musique**.

Pour éteindre **Tourni Fleur**, placer le sélecteur de mode de jeu sur la position **Arrêt** ●.

2.2. ATTACHE EN TISSU

L'attache en tissu se situe en dessous de **Tourni Fleur**.

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Tourni Fleur** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Tourni Fleur** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS



1. Mettre en marche **Tourni Fleur** en déplaçant le sélecteur de mode de jeu sur les positions ☺ ou ♫. Bébé entend une chanson et une phrase dans le mode **Découvertes**. En mode **Musique**, Bébé déclenche une autre chanson, une phrase qui l'invite à jouer et une mélodie.

128005 Manual.indd 7 2011.10.14 4:48:45 PM

2. Tourner les pétales dans le mode **Découvertes** pour déclencher différents effets sonores, chansons et courtes mélodies. En mode **Musique**, Bébé entend une nouvelle chanson et différentes mélodies.



3. Bébé secoue la fleur en mode **Découvertes** et entend différentes mélodies. Dans le mode **Musique**, il entend différentes combinaisons de sons de la nature durant une minute environ chacune.

4. Appuyer sur chacun des boutons **Insecte** en mode **Découvertes** pour entendre une chanson et une phrase appropriées. Dans le mode **Musique**, Bébé entend un effet sonore et différentes mélodies.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *1, 2, 3, nous irons au bois*
2. *Gentil coq'licot*
3. *L'Alouette sur la branche*
4. *Il était une fermière*

128005 Manual.indd 8 2011.10.14 4:48:49 PM

5. *All through the night*
6. *Lavender Blue*
7. *Irish lullaby*
8. *Le Lac des cygnes* de Tchaïkovski
9. *Fais dodo*
10. *Greensleeves*
11. *Shenandoah*
12. *Tourne, petit moulin*
13. *To a Wild Rose*
14. *Cradle Song*
15. *Beautiful Dreamer*
16. *Rock A Bye Baby*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Trois petites bêtes, autour de ma tête,
Aiment s'amuser, quelle est ta préférée ? »

Chanson 2 :

« Coccinelle demoiselle,
Bête à bon Dieu,
Coccinelle demoiselle,
Vole jusqu'aux cieux. »

128005 Manual.indd 9 2011.10.14 4:48:49 PM

Chanson 3 :

« La gentille petite abeille
Est la reine des merveilles.
Nous pouvons grâce à elle
Savourer du bon miel ! »

Chanson 4 :

« La très jolie coccinelle
Est la reine des bonnes nouvelles.
Elle apporte du bonheur
Aux jardiniers et prom'neurs ! »

Chanson 5 :

« L'adorable papillon,
Roi de la transformation,
Était jadis, une chenille
Qui rampe et se tortille ! »

128005 Manual.indd 10 2011.10.14 4:48:49 PM

6. ENTRETIEN

- **Tourni Fleur** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Tourni Fleur**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Tourni Fleur** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Tourni Fleur** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

128005 Manual.indd 11 2011.10.14 4:48:50 PM

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE
E-mail : vtech_conseil@vtech.com
Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)
De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

128005 Manual.indd 12 2011.10.14 4:48:50 PM